

Anbringen von SHOCKWATCH

Bestandteile des Shockwatch-Konzeptes:

1. ShockWatch-Indikator
2. Großaufkleber Din A4 oder DIN A5 dreisprachig deutsch, englisch, französisch
3. Lieferscheinaufkleber 75 x 25 mm
4. optional: gelbes Warnklebeband 50 mm breit, 66 m Länge
mit Aufdruck: Transportkontrolle, Monitored Shipment, Controle Du Transport

1. Kleben Sie den Großaufkleber entsprechend nebenstehender Zeichnung ca. 5 cm vom Packstückboden entfernt auf das Packstück auf. Kleben Sie nun den ShockWatch-Indikator in das gekennzeichnete Feld auf dem Großaufkleber.

Bei kleinen Packstücken mit weniger als 0,80 m Kantenlänge reicht 1 Shockwatch pro Packstück mittig auf der langen Seite.



2. Kleben Sie den Lieferscheinaufkleber auf Ihren Ausgangs-Lieferschein.



3. Vermerken Sie die Seriennummer des ShockWatch-Indikators auf den Frachtpapieren.



Beachten Sie bitte:

ShockWatch-Indikatoren nie auf der Oberseite oder in der Mitte der Seitenwand platzieren, weil diese Seiten während des Transportes eine hohe Vibration aufweisen können, die zur Auslösung des Shockwatch führen können !

Bei hohen Packstücken empfehlen wir ebenfalls Indikatoren an den oberen Ecken!

Bei Holzkisten tuckern Sie den Warnaufkleber zusätzlich zuerst vor Anbringung des ShockWatch fest!