



Vor Anbringen des Teflonbandes Stempel reinigen und entfetten
 Silicongummi mit beidseitigem Klebeband[®] 6.762.015 fixieren
 Teflonband auf Rückseite über die Schräge kleben, darauf achten daß mind. 10 mm des Klebebandes kleben

		Toleranzen	Obgrfl.	Maßstab	1:1	Gewicht	
		DIN 7168-m-S/DIN 1302		Baugruppe			
		Datum Name		Benennung			
		Bearb.	04.11.96	scho			
		Gepr.	08.05.06	B.V.			
		Norm	05.05.03	B.V.			
		Status	(M.A.R.)	3			
05	Zusatz neu	05.05.06	B.V.	Benennung			
04	Zyl. Schr.	22.10.02	B.V.	Impuls-Stempel oben u. unten			
03	Zusatz neu	04.11.96	scho	hpl-ISZ 300			
02	6.167.024 neu	29.08.96	scho	Zeichnungsnr.			
01	2.866.014 neu	05.05.06	scho	1.613.065.3			
Zust. Änderung		Datum	Name	Urspr.	15.12.88	Sch	
				Ers.f.	16130653	2	
				Ers.d.			
						5	Blatt 1
							BL